

ZeoPower®

Ta instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie **ZeoPower**.

ZeoPower – wysokiej jakości reaktor zeolitu

Zawartość

250 g **ZeoPower** wystarcza na zreaktywowanie do 5kg zeolitu

- Torebka 1 (125g) służy do wstępnego oczyszczania
- Torebka 2 (125g) służy do ostatecznego oczyszczenia/aktywacji

Obszary zastosowań

ZeoPower jest reaktorem działania wysokowydajnego zeolitu firmy **Söll - ZeoSpeed** jak i wszystkich innych dostępnych na rynku produktów zeolitowych. Proces reaktywacji może być powtarzany bezterminowo.

Skutek i korzyści

Zeolit jest czystym naturalnym produktem mineralnym, który może wymieniać jony wody z jonami zawartymi w zeolicie. Zanieczyszczenia usuwane z wody poprzez absorpcję minerału.

Pojemność wymiennialnych jonów jest ograniczona i zależy również od jakości naturalnego minerału.

ZeoPower reaktywuje aktywność zeolitu w dwu fazowym procesie. W fazie pierwszej zanieczyszczenia zaabsorbowane w zeolicie zostają usunięte powierzchni minerału. W fazie drugiej zeolit zostaje poddany działaniu specjalnemu „procesowi IP60”. Pozwala to na odnowienie pojemności absorpcji fosforanu oraz poprzez dostawę świeżego aktywnego tlenu zwiększa rozkład związków azotu.

Dawkowanie

250 g **ZeoPower** wystarcza na reaktywowanie do 5kg zeolitu

Aplikacja

Regeneracja zeolitu używając **ZeoPower** powinno się odbywać na początku wiosny i jesieni. Regeneracja powinna mieć miejsce co 1-2 miesiące w zależności od zanieczyszczenia wody. Zeolit należy wyjąć ze stawu lub filtra i włożyć do pojemnika z wodą.

Wstępne oczyszczanie

Zawartość torebki 1 **ZeoPower** należy wrzucić do pojemnika z zeolitem i dokładnie wymieszać z wodą. Następnie pozostawić pojemnik na 2-4 godzin a następnie przepłukać go dużą ilością wody wodociągowej. Wodę użytą do płukania można wylać do kanalizacji. Po wylaniu wody należy wymieszać zawartość torebki 2 z minerałem. Teraz można ponownie używać zeolit.

Wskazówka

Zawartość torebki 2 **ZeoPower** działa podrażniająco na skórę. Stosując **ZeoPower** w procesie regeneracji wskazane jest używanie gumowych rękawic.